

Anleitung - BMW Smartkeygehäuse öffnen



- 1) Notschlüssel entfernen, dazu seitlich die Entriegelung drücken
- 2) Hintere Klappe öffnen, dazu vorsichtig zuerst von oben die Klappe abhebeln



- 3) Die Schraube herausdrehen
- 4) Die geschraubte Spange nach herunter ziehen und die seitliche Klammer von oben beginnend abhebeln.



Nun kann das Gehäuse mittig auseinander gehobelt werden und man kommt zur Platine.